



## SZYBKO SCHNĄCA FARBA PODKŁADOWA SPRAY

kod EAN: 5907588407922 nr art.: 0010210 biały  
kod EAN: 5907588402545 nr art.: 001020 beżowy  
kod EAN: 5907588410007 nr art.: 001021 szary  
kod EAN: 5907588403641 nr art.: 0010199 czarny



### + WŁAŚCIWOŚCI

Szybko schnąca farba podkładowa w aerozolu doskonale nadaje się do przygotowania podłoża w pracach lakierniczych na elementach karoserii samochodowej. Posiada wspaniałe właściwości ochronne przed rdzą oraz jest bardzo odporna na zdrapania, przez co stanowi bardzo dobre podłożę przed nałożeniem lakieru. Łatwy w obróbce, nie powoduje zapychania się papieru ściernego. Może być pokrywany farbami akrylowymi, alkidowymi, celulozowymi i epoksydowymi.

### ••• KOLOR

○ biały      ● beżowy      ● szary      ● czarny

### ☞ SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą. Przed zastosowaniem podkładu zalecane jest zmatowanie powierzchni i ponowne jej oczyszczenie i odtłuszczenie. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 minuty. Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej. Po około 1 godzinie powierzchnia może być pokrywana lakierem. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

### ☰ PODŁOŻA

- **metal** – przeszlifować, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.

---

- **metale kolorowe (cynk, aluminium, miedź, itp.)** – przeszlifować, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.

---

- **grunt reaktywny** – przeszlifować, odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę

---

- **podkład epoksydowy** – może być stosowany dla odizolowania materiałów. Po przeszlifowaniu odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.

- **podkład akrylowy dwukomponentowy** – nałożyć lakier lub puder kontrolny. Po przeszlifowaniu drobnym papierem na sucho P400-P600 lub na mokro P800-P1200 odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.
- **szpachłówki poliestrowe** – przeszlifować, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.



## APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i zmatowić



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić



Dokładnie wymieszać



Nanosić 2-3 warstwy z odległości 15-20 cm.



Czas odparowanie między warstwami: 5 ÷ 10 minut



Po około 1h powierzchnia może być pokrywana lakierem



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty



## PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



## TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



## BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.