



UCHWYT MOCUJĄCY NA RZEP M14, 5/8``

Uchwyt mocujący do polerki kątovej na rzep stosowany jest do zamocowania futra do polerowania na rzep.

Uchwyt mocujący BOLL posiada atest IOS na znak bezpieczeństwa B.

Sposób użycia:

Zamocować uchwyt do polerki kątovej wyposażonej w śrubę M14 lub 5/8``. Wcisnąć w otwór futra do polerowania na rzep tulejkę centrującą, następnie włożyć w otwór w tarczy. Kilkakrotnie docisnąć na całej powierzchni celem dokładnego przytwierdzenia obu złączy. Tulejkę zachować do następnego montażu.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.